


NetEye

IT SOLUTIONS & SERVICES



东软 NetEye VPN 网关安装向导

Neusoft[®]
Beyond Technology™

版权所有

本软件和相关文档的版权归沈阳东软系统集成工程有限公司所有，任何侵犯版权的行为都将被追究法律责任。未经版权所有者的书面许可，不得将本软件的任何部分或全部及其用户手册以任何形式、采用任何手段（电子的或机械的，包括照相复制或录制）、为任何目的，进行复制或传播。

版权所有 © 2016-2018 沈阳东软系统集成工程有限公司。所有权利保留，侵权必究。

沈阳东软系统集成工程有限公司不对因使用本软件及其用户手册所造成的任何损失承担任何责任。

本向导提供东软 NetEye VPN 网关（VPN 网关）的硬件规格信息和安装步骤，包括：

- [1. 产品规格](#)
- [2. 硬件结构](#)
- [3. 安装和连接](#)

1. 产品规格

产品规格如表 1 所示。

表 1 产品规格


| | |
|-----------------|-----------------------------------------|
| 固定接口 | 6 个千兆 RJ45 接口（具备 3 对 Bypass 接口）； 1 个扩展槽 |
| 集成接口 | 1 个 Console 接口； 2 个 USB 2.0 接口 |
| 可扩展卡 | NNCI-4-1000T： 4 电口千兆扩展卡 |
| 可扩展 SFP 模块 | SFP-SM-20： 千兆 SFP 单模 (20Km) 光口模块 |
| | SFP-SM-40： 千兆 SFP 单模 (40Km) 光口模块 |
| | SFP-SM-80： 千兆 SFP 单模 (80Km) 光口模块 |
| | SFP-MM： 千兆 SFP 多模光口模块 |
| 内存 | 4G DDR3 |
| CF 卡 | 4G |
| 最大功率 | 122.5W |
| 工作温度 | 0℃ ～ 40℃ |
| 工作湿度 | 5% ～ 95%RH（不凝结） |
| 存储温度 | -40℃ ～ +70℃ |
| 外形尺寸（宽 × 深 × 高） | 450mm×440mm×45mm（1U） |

2. 硬件结构

2.1. 整机示意图

整机示意图如表 1 所示。

图 1 整机示意图




文档中所示机型只作为示意图，具体设备以实物为准。

2.2. 前面板

前面板示意图如图 2 所示。板载接口支持三对 Bypass 接口，互为 Bypass 的接口已在面板上标出。

图 2 前面板示意图



前面板提供系统工作状态的 LED 指示灯，各指示灯的定义如下表所示。

表 2 各指示灯说明

| LED 指示灯 | | 状态 | 指示灯状态说明 |
|---------|-------|----|----------------|
| 系统状态 | 电源指示灯 | 亮 | 设备电源正常供电。 |
| | | 灭 | 设备没有通电或供电不正常。 |
| | 硬盘指示灯 | 亮 | 正在读写存储设备的数据。 |
| | | 灭 | 当前没有读写存储设备的数据。 |

2.3. 后面板

后面板示意图如图 3 所示。

Diagram illustrating the rear panel of the device, showing the power switch (电源开关) and the power jack (电源插口).

2.4. 側面板

側面板示意图如图 4 所示。

側面板的散熱孔用于設備的散熱，以保證設備的正常工作溫度。

提示: 在 VPN 网关设备工作过程中不能堵住这些散热孔, 并要保证设备两侧留有足够的空间以利于空气流通。否则有可能由于内部的部件温度过高而造成系统不能正常工作。

3. 安装和连接

3.1. 安装前的准备

3.1.1. 检查设备及附件是否齐全

打开产品的包装箱后，在安装之前请对照物品清单检查设备及相应附件是否齐全。

3.1.2. 安装注意事项

- 电源安全：
机柜主电源断电：将 VPN 网关设备安装至机柜前，必须将整个机柜的主电源完全断开。
- 接地：为避免潜在的放电危险，机柜或设备本身必须已连接安全地线。

注意：如果 VPN 网关设备的插头插在机柜电源插座上，必须为机柜本身提供适当的接地措施；如果 VPN 网关设备的插头插在外部的插座上，这时电源的地线仅仅为 VPN 网关设备提供了接地，整个机柜以及机柜里的其他设备也应该具有额外的、适当的接地措施。


- 过载保护：建筑物的供电系统须提供短路（过载电流）保护设备，确保此产品的使用安全。
- 工作环境：为了保证 VPN 网关设备正常工作和使用寿命，请确保工作环境的清洁，保持环境温度和湿度在 VPN 网关设备可正常工作的范围内，尽量避免导体、腐蚀性物质与 VPN 网关设备的机体接触。应当放置平稳，尽量避免机体受到震动，不要将重物放在机体上面，以防压坏金属外壳损坏 VPN 网关设备。

3.2. 安装 VPN 网关设备

具体安装步骤如下所示：

1. 用导轨螺钉将导轨安装到设备两侧，螺钉不宜拧得过紧，以免影响设备滑动。
2. 将挂耳用螺钉固定到设备两侧。
3. 将设备向左侧或右侧略倾斜，从机柜前端推入。
4. 将导轨末端伸出机柜后端。
5. 将设备恢复水平状态，一人托住设备，另一人将挂耳和导轨后端用螺钉和螺母固定于机柜。

图 5 安装示意图



注意：在 VPN 网关设备机箱盖的接口处封有 Neusoft 防开启贴，当工程师对设备进行维护时，要求所维护的防开启贴完好。否则，擅自打开 VPN 网关设备的机箱外壳导致设备无法维护，将由用户负责。

要确保已安装到机柜中的 VPN 网关设备四周有足够的空间可供空气流通，便于机箱的散热，以免散热不畅导致机体温度过高。同时请确认机柜有良好的通风散热系统。

在清洁 VPN 网关设备前，应先将设备断电，拔掉电源插头。不要用湿润的布料擦拭 VPN 网关设备，不可用液体清洗 VPN 网关设备。

为减少电击的危险，在 VPN 网关设备工作时不要打开机箱外壳，即使在不加电的情况下，也不要随意打开设备机箱外壳，以免残余静电损坏设备导致 VPN 网关设备无法正常运转。

3.3. 连接 VPN 网关设备

3.3.1. Console 口连接方法

Console 口的连接电缆一端是 RJ-45 端口，连接 VPN 网关设备的 Console 口；另一端是 DB-9 孔式接头，连接配置终端（如 PC）的串口。

图 6 配置电缆示意图





图 7 Console 连接方法示意图



选用任何兼容标准 VT100 并带有 RS-232 接口（标准 DTE 接口）的终端或模拟终端，并进行如下配置：


- 波特率：9600
- 数据位：8
- 奇偶校验位：无
- 停止位：1

3.3.2. 电源线的连接

1. 将电源开关置于关闭状态。将产品随机附带的电源线的一端插口（female end）接到 VPN 网关设备后面板的电源接口上。
2. 将电源线的另一端插头（male end）插到电源插座上。
3. 打开电源开关后，检查 VPN 网关设备前面板的电源指示灯是否变亮，灯亮则表示电源连接正确。

提示：如果设备提供的是冗余电源，请按以上步骤将两根电源线都接上。

图 8 电源线连接示意图



沈阳浑南新区新秀街 2 号

客服热线：400 655 6789

电子信箱：servicedesk@neusoft.com

<http://neteye.neusoft.com>